


Austausch Batterie beim Funkübertragungssystem

Batterie: 2 Stück: CR2032 3V

Anleitung



1 Sicherheitshinweise



Warnung: Nur bei trockenen Bedingungen!

Die Batterie bitte fachgerecht recyceln



2 Austausch der Batterien (Empfehlung: 1x / Jahr)

2.1 Öffnen Sie die 6 Schrauben am Gehäuse	
2.2 Nehmen Sie vorsichtig die Elektronik aus dem Gehäuse	
2.3 Entfernen Sie erst die obere und dann die untere Batterie	
2.4 Setzen Sie nun zuerst die untere und dann die obere Batterie mit dem Plus + Pol nach außen gerichtet ein	
2.5 Nun die Elektronik wieder einsetzen und den Deckel wieder fest verschrauben	

3 Hilfe

Für technische Fragen melden Sie sich bitte per Email oder Telefon am folgenden Kontakt:

0471/962510 / service@mortec.it